

PG-9078 manual 80g beige papel especial plegado a doble cara tamaño: 630x142mm

ipega®
Mando Bluetooth Ninja
Manual del producto (PG-9078) versión en chino

Información aplicable:

- Muchas gracias por comprar el mando ipega Ninja Bluetooth desarrollado y producido por ipega.
- El producto es principalmente adecuado para su uso en operaciones de juego cuando se conecta a través de Bluetooth en sistemas Android/iOS/Win 7/10.
- Equipos aplicables: teléfonos inteligentes/tabletas/televisores inteligentes, descodificadores/PC.
- ERTT es una función analógica que presta más atención a los detalles de la experiencia, ¡lo que hace que el juego sea preciso y controlable!

★ Nuestro empresa no será responsable de la imposibilidad de conectar y operar algunos juegos con este producto debido a factores invisibles como actualizaciones de software de la plataforma de juego oficial o cambios en el código fuente. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final.

Grupo QQ de servicio presente al cliente: 344694318
Teléfono de atención al cliente: 400-808-3006
Horario en línea: Lunes a Viernes 9:30-17:30

Conteúdo oficial de WeChat de ipega

Icono de botón de función:

Tecla LBLT, Tecla RB/RT, Tecla PS/BA, Tecla de función ABXY, Tecla SELECCIONAR, Botón de inicio, Ingrese ID y presione la tecla L1, Dirección 3D y presione el botón R3.

Instrucciones para dispositivos Android:

- Mantenga presionado el botón Y y el botón inicio durante 2 segundos al mismo tiempo, 4 luces indicadoras LED parpadearán al mismo tiempo. Figura 1
- Active la función Bluetooth en el dispositivo Android y haga clic en "Escanear" Figura 2
- Cuando se encuentre el nombre del dispositivo Bluetooth "PG-9078", seleccione la conexión de emparejamiento. Figura 3
- Una vez se establece y el indicador LED2 siempre está encendido. Figura 4

6. Juegos recomendados:

- Cross Fire: Shootout King 2
- PlayerUnknown's Battlegrounds: estirada el campo de batalla/muerto con todo el ejército 3. King of Glory 4. Contra Return 5. Fifth Personality 6. Wilderness Action 7. Xiaomi Shootout

Escanear para descargar el patrón de juegos Android

Patrón de mapas de botones de Android descargar código QR

Modo de lobby del juego de iOS:

Añade dispositivos iOS en jailbreak, admite plataformas de juegos de terceros, este modo solo está disponible en China continental.

- Mantenga presionado el botón Y y el botón inicio durante 2 segundos al mismo tiempo, 4 luces indicadoras LED parpadearán al mismo tiempo. Este es el modo de iOS 1. Escanee el código QR para descargar el patrón de juegos de terceros. Este es el modo de iOS.
- Cuando el nombre del dispositivo de terceros "ipega+X" selecciona la conexión de emparejamiento. Figura 2 3. La conexión se establece y el indicador LED2 siempre está encendido. Figura 3
- Añade el sistema de dispositivos iOS por encima de iOS 9.0.
- Escanea el código QR en la pantalla móvil para descargar la plataforma de juegos e ingresa a la plataforma para descargar los juegos populares.

Función de mapeo de teclas de iOS:

- Admite plataformas de juegos de terceros iOS. Si necesita cambiar la función del botón, puede cambiarla operando el mango en la sala de juegos.
- Método de operación: toque el botón de inicio y el botón de inicio. Después de presionar el botón de combinación INICIO+SELECCIONAR, el mango se activa al modo de mapeo de teclas (Figura 1).
- Ajuste la tecla que desea asignar a la tecla de función (tecla correspondiente, superespiga y guardado), ¡pueden cambiarse para operar el juego!
- Algunos juegos que admiten identificaciones de forma física no pueden formar el modo de mapeo.

Método de operación de conexión por cable de PC:

- Mantenga presionado el botón INICIO en el mando y con el cable de datos USB adjunte el juego para conectarse directamente a través de USB de la computadora. En este momento, ingresa al estado del modo con cable USB. 2. Después de que la conexión de modo cableado está bien, el indicador LED2 siempre está encendido. Modo PS3.
- Una vez se establece y el indicador LED2 siempre está encendido, puede cambiar el modo de entrada y jugar juegos 360 en la PC. El indicador LED2 se ilumina una vez conectado correctamente.

Método de funcionamiento de la conexión Bluetooth al dispositivo de PC:

- Presione combinación con función INICIO, seleccione el juego 3. Cuando el mango está encendido, mantenga presionado el botón Y y el botón inicio en el mando para iniciar el modo de conexión Bluetooth. En este momento, las luces indicadoras LED1-LED2 parpadearán al mismo tiempo. 2. Inserte el dongle Bluetooth 4.0 o superior en el puerto USB del dispositivo de la PC. El sistema de Windows instalará automáticamente el controlador. 3. Después de que el controlador se haya instalado correctamente, el símbolo del dispositivo Bluetooth se mostrará en la esquina inferior derecha de la computadora, como se muestra en la Figura 1 4. Mueva el mouse al símbolo de Bluetooth, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione "Agregar dispositivo", como se muestra en la Figura 2 5. Después de seleccionar "Agregar dispositivo", se mostrará el nombre del dispositivo PG-9078 en el cuadro de diálogo, como se muestra en la Figura 3. Haga clic en "Agregar" y seleccione "Emparejar un dispositivo". Después de la confirmación, se agregará automáticamente, ¡lo que indica que la conexión Bluetooth se estableció! Después de que la conexión está bien, ¡la luz indicadora siempre está encendida! Como se muestra en la Figura 4 continuación.
- Después de que la conexión Bluetooth sea exitosa, será un modo emulador 360, ¡pueden jugar juegos que se ejecutan en modo emulador!

Ratio/Funciones multimedia:

- La función multimedia está operando en el modo de juego, lo que puede controlar la reproducción de música. 3. Después de que el dispositivo y el mango están emparejados y controlados correctamente, presione brevemente el botón para cambiar al modo de reposo en este momento, la luz LED2 está encendida. 3. En el modo de reposo, las funciones de todos los botones se ajustan a los dispositivos del sistema iOS o a través de un modo de reposo debido a las restricciones del sistema, y la función multimedia se puede usar normalmente. Botón Y: volumen +; Botón A: volumen -; Botón X: cancelación anterior; Botón B: siguiente canción; Botón L: Reproducir/Pausa; Tecla L1: Botón izquierdo del mando; Tecla R2: Reproducir/Pausa; Tecla R1: Botón derecho del mando; 30 segundos: Retener el mando después de 30 segundos; el mouse se muestra temporalmente 4. Para volver al modo de juego, presione brevemente la tecla juego.

Modo operativo:

sistema Android	
Modo de juego estándar de Android	modo ratón
ipega+X	Presione corto juego
Indicador	LED1
Indicador	LED2
Observación	En el modo de juego de la conexión Bluetooth, presione brevemente el botón juego para cambiar rápidamente al modo de reposo.

sistema iOS	sistema de ventosas
Modo de lobby del juego iOS	Modo con cable USB
ipega+Y	ipega+X
Indicador	LED3
Observación	Admite dispositivos iOS en jailbreak. Necesita cable de datos USB. No admite plataformas de juegos de terceros.

Parámetros eléctricos:

- Voltaje de trabajo: DC3.7V 2. Corriente de trabajo: 30 mA 3. Uso continuo: 10H 4. Corriente estática: <35uA
- Voltaje/corriente de carga: DC5V/500mA 6. Distancia de transmisión de Bluetooth: >8 M 7. Capacidad de la batería: 380mAh 8. Tiempo de espera: 30 días con carga completa.

Manejar la función de carga/reposición/activación:

- Cuando el mango se está cargando en conexión, las 4 luces LED parpadearán lentamente al mismo tiempo.
- Función de reposición/activación: el gamepad entrará en estado de reposo si no se utiliza en 5 minutos. Cuando necesite usarlo nuevamente, abra presione el botón juego durante 2 segundos y volver automáticamente al estado de activación.
- Cuando la batería está baja, el indicador de modo actual parpadeará rápidamente.

Precauciones:

- No almacene este producto en un lugar húmedo o de alta temperatura.
- No golpee, golpee, golpee, perfore ni intente descomponer este producto para no causar daños innecesarios al producto. 3. El producto tiene una batería incorporada, no la tire a la basura. 4. No cargue el mango cerca del fuego u otras fuentes de calor. 5. Los no profesionales no deben desmontar este producto, de lo contrario no estará cubierto por el servicio de garantía posventa.

problema común:

P1. ¿Por qué no puedo usar el controlador para controlar los juegos descargados en la "App Store" de los teléfonos móviles con iOS? Respuesta: Debido a las restricciones del protocolo de iOS, los juegos de iOS deben descargarse de la plataforma de juegos y los juegos de la plataforma se han instalado el controlador (los juegos que se han descargado antes deben desinstalarse para evitar conflictos). P2. ¿Qué debo hacer si los botones están fuera de control o se confunden durante el juego? R: Apague el mango y vuelva a conectarlo. No toque otros botones durante el proceso de conexión. Respuesta 1: Cancele el nombre del dispositivo de emparejamiento Bluetooth entre el controlador y el teléfono móvil, y reinicie el emparejamiento de búsqueda Bluetooth del teléfono móvil.

P3. ¿Por qué no se enciende el mango? Respuesta: 1. El mango cargado generalmente tiene poca energía, use el cable USB en la PC para conectar el cargador de TV para cargar el mango y luego presione el botón de encendido para encender el mango cuando está completamente cargado.

P4. Si la luz indicadora sigue parpadearo después de conectar el mango a la fuente de alimentación DC 5V, utilice un cable para presionar el botón de reposo en la parte posterior del mango.

Lista de partes:

ipega与ePega商标同属于PEGA LIMITED所有.
ZL201730041694.8

frente

por otra parte

ipega®
Manual de usuario del controlador de juegos Bluetooth
Manual de instrucciones (PG-9078)

Instrucciones aplicables:

- Gracias por comprar el GamePad Bluetooth desarrollado por ipega.
- Este producto es principalmente compatible con dispositivos de sistemas Android / Win 7 / Win 8 / Win 10 habilitados para Bluetooth para el control de juegos.
- Compatible con los sistemas anteriores: Teléfonos inteligentes, tabletas, Android Smart TV/TV box y PC con Windows.
- El botón LT y el botón RT tienen función de simulador, mucho más enfoque en los detalles operativos, hacen que los juegos se ejecuten exactamente.

★ Debido a las actualizaciones oficiales del software de la plataforma del juego o los cambios en el código fuente y otros factores no resistentes que causaron que parte del juego no se pueda jugar o conectar con nuestro Gamepad, la compañía ipega no tiene responsabilidad. ipega se reserva el derecho de interpretación final por esto.

★ Los dispositivos iOS (iPhone/iPad) tienen autorización limitada, por lo que actualmente solo para usuarios chinos.

Introducción para funciones clave:

Puerto micro USB, RB/RT, Botones de acción ABXY, COMENZÓ, La presión izquierda 3D y el botón L1, La presión 3D derecha y el botón R3.

Uso del dispositivo Android:

- Mantenga presionado el botón X + el botón inicio durante 2 segundos al mismo tiempo, 4 luces indicadoras LED parpadearán simultáneamente de manera rápida en este momento. Consulte la imagen 1.2. Abra el Bluetooth en el dispositivo Android, haga clic en buscar, busque y seleccione "PG-9078" para emparejamiento Bluetooth. Consulte la imagen 2
- LED1 encendido después de conectar Bluetooth. Consulte Pic3
- Entonces estará listo para jugar juegos en dispositivos Android.

Aviso importante para la capacidad de juegos en este modo:

- Descargue juegos de simulador de la aplicación de juegos de terceros. Escanee el código QR o ingrese www.ipega.com en el navegador de su teléfono para descargar la aplicación Android Game Center, hay una gran cantidad de los juegos más populares disponibles compatibles.
- Descargue juegos habilitados para gamepad (juegos de consola similares a los que se muestran a continuación) de Google Playstore, que puede jugar directamente. Puede asignar el botón en la configuración del juego para algunos de los juegos, como Shadowgun. Lista de juegos de consola recomendados: Implosion / Dead Trigger / Dead Effect / CS Portable / The Durgon Hunter / glory palace / Shadowgun: DeadZone / SoulCraft - Action RPG 3. Si quiere jugar algunos de los juegos en línea como PUBG, Mobile legends, Rules de supervivencia, etc., que se descargó de Google Playstore, luego necesita descargar el controlador Outgame para el mapeo de botones, verifique el video de la guía de operación en PEGA HK Youtube.

Escanear para descargar Centro de juegos de Android:

www.ipega.com

Controlador de juego: http://www.phonemore.com/gp/ introducción

Cómo conectar un dispositivo de PC para jugar juegos usando un cable de datos USB:

- Mantenga presionado la tecla INICIO en el gamepad y conecte el gamepad al puerto USB de la computadora a través del cable USB. En este punto entrará en el modo USB con cable.
- Después de conectar el modo cableado, el indicador LED2 está encendido. En este caso, es el modo PS3. Pueden jugar juegos en Sony PS3.
- Presione la tecla juego durante tres segundos para cambiar al modo de entrada y jugar juegos 360 en la PC. El indicador LED2 se ilumina una vez conectado correctamente.

Cómo conectar un dispositivo de PC con Bluetooth:

- Mantenga presionado el botón Page + 7 durante 2 segundos hasta que el LED parpadee rápidamente, lo que significa que el controlador de juego ingresó a la búsqueda de Bluetooth. (Si su PC tiene función Bluetooth, vea el paso 4)
- Inserte el dongle Bluetooth 4.0 o superior (no en el paquete) en el puerto USB en el dispositivo de la PC. El sistema Windows instalará el controlador automáticamente.
- Después de que el controlador se haya instalado correctamente, el símbolo del dispositivo Bluetooth se mostrará en la esquina inferior derecha de la computadora.
- Mueva el mouse al símbolo de Bluetooth, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione "Agregar dispositivo".
- Después de seleccionar "Agregar dispositivo", se puede buscar el nombre del modelo de dispositivo (PG-9078).
- Haga clic en "Agregar" y seleccione "No usar el código para que conecte", se agregará automáticamente después de confirmarlo y luego recordará que el Bluetooth estaba conectado. Después de conectado, la luz indicadora siempre está encendida.
- Será el modo DINPUT después de que el Bluetooth se conecte correctamente y puede admitir los juegos que se ejecutan en forma de simulador.

Ratio y función multimedia:

- Función de reproducción multimedia, necesita operar en modo mouse.
- Después de una conexión exitosa en modo HD, puede cambiar al modo de mouse presionando brevemente la tecla juego. LED2 se enciende en este momento.
- En modo ratón: Tecla Y: volumen +; Una tecla: volumen -; Tecla X: cancelación anterior; Tecla B: siguiente canción; Tecla L2: reproducir/pausar; Tecla L1: botón izquierdo del mando; Tecla R2: reproducir/pausar; Tecla R1: botón derecho del mando; izquierda 3D: botón rápido. Moverse; derecha 3D: movimiento lento del ratón.
- Presione brevemente la tecla juego o deje volver a HD desde el modo de mouse.

Instrucciones de operación:

sistema Android	
Modo HD (GamePad)	Modo ratón
Botones de emparejamiento de Bluetooth (Presione y mantenga presionado en 2)	ipega+X
Indicador	LED1
Observación	Presione el botón juego para pasar rápidamente al modo de reposo desde el modo HD

sistema iOS	sistema de ventosas
iCade-Mode	Modo con cable USB
Botones de emparejamiento de Bluetooth (Presione y mantenga presionado en 2)	Press the "START" key to power on the PS3 mode (press Page for 3 seconds to enter the X-input mode)
Indicador	LED4
Observación	Entradada de teclado en inglés. Método por defecto. Se necesita un cable de datos USB. Se necesita un dongle Bluetooth si PC no tiene función Bluetooth

Parámetros eléctricos:

- Voltaje de funcionamiento: CC 3.7 V 2. Corriente de funcionamiento: 30 mA 3. Horas de uso continuas: 10 H 4. Corriente estática: <35 uA
- Voltaje/corriente de carga: 5 V CC/500 mA 6. Distancia de transmisión de Bluetooth: >8 M 7. Capacidad de la batería: 380 mAh 8. Tiempo de espera hasta 30 días una vez cargado por completo.

Función de carga/reposo/activación de Gamepad:

- Cuando el gamepad no está conectado a ningún dispositivo mientras se está cargando, 4 luces indicadoras LED parpadearán lentamente. Cuando se completa la carga, ¡las luces se apagarán! Cuando el gamepad está conectado a otro dispositivo a través de Bluetooth mientras se está cargando, la luz del modo actual parpadeará lentamente. Cuando se completa la carga, la luz se enciende.
- Función de reposición/activación: el gamepad no se utiliza en 5 minutos y entrará en estado de reposo. Cuando necesite usarlo nuevamente, presione la tecla juego durante 2 segundos y volverá automáticamente al estado de activación.
- Cuando la batería está baja, la luz indicadora del modo actual parpadeará rápidamente.

Notas:

- No almacene este producto en áreas húmedas o de alta temperatura.
- No tirelo, golpee, golpee, perfore ni intente descomponer este producto para evitar daños innecesarios al producto.
- El producto tiene baterías integradas y no las deseché junto con la basura.
- No cargue el controlador en un lugar cerca del fuego u otra fuente de calor.
- El personal no profesional no debe desmontar el producto, de lo contrario no estará cubierto por el servicio de garantía posventa.

Pregunta de frecuencia para operar este Gamepad

P1. ¿Por qué la búsqueda de Bluetooth, pero aún no puedo vincularlo con mi dispositivo.
R1: Apague el dispositivo conectado anterior. Luego vuelva a abrir Bluetooth para conectarse. Si aún no puede conectarse, use la aguja y presione el botón RESET en la parte posterior del Gamepad durante 5 segundos. Luego vuelva a conectar el Bluetooth.

P2. No puedo encender el Gamepad.
R2: Recargue el Gamepad antes de usarlo por primera vez o vuelva a usarlo después de un período prolongado. Verifique que la luz indicadora de carga se encienda durante la carga y se apague una vez que está completamente cargado. Si el indicador de carga no se enciende mientras el cable de carga está conectado a la fuente de alimentación, intente cambiar el cable de carga o use la aguja para presionar el botón RESET en la parte posterior del Gamepad durante 5 segundos.

P3. El joystick que se mueve u otros botones funciona incorrectamente cuando se ingresa al juego.
R3: Utilice la aguja y presione el botón RESET en la parte posterior del Gamepad durante 5 segundos. Recuerde que no toque los botones incorrectos durante el emparejamiento de Bluetooth.

Lista de accesorios:

ipega and ePega trademarks all belong to PEGA LIMITED.
ZL201730041694.8