# Manual de usuario de la cámara oculta MiNi

#### 1. Descarga la instalación de la aplicación "HDSPCAM"

Método 1: busque y descargue "HDSPCAM" en el mercado de aplicaciones de Google (para Android)

/App Store (para iPhone), instálelo en su teléfono.

Método 2: Escanee debajo del código QR y descargue la aplicación "HDSPCAM".



## 2. Instrucción de operación

#### A. Encendido

Paso 1: Presione "ON/OFF" constantemente durante 2 segundos.

Paso 2: El amarillo y el azul se encienden juntos.

Paso 3: El amarillo y el azul parpadean juntos

Paso 4: El azul se ilumina o parpadea

Paso 5: AP Hotpot está disponible

Nota: Después de terminar todo lo anterior, verifique si la tarjeta TF está insertada.

El azul se iluminará si no, y el azul parpadeará lentamente y comenzará a funcionar si es así.

B. Apagado: presione "ON/OFF" constantemente durante 3 segundos.

C. Apagado forzado: si el dispositivo está atascado o no puede apagarse y restaurar el

configuración de fábrica, presione ambos botones para apagar la alimentación.

D. Restaurar la configuración de fábrica: presione "RESET" constantemente durante 3 segundos. (Los

la contraseña se restablecerá a la configuración original de fábrica y el estado del dispositivo cambiará a

Modo AP cuando es remoto.)

## 3. Instrucciones de luces:

Se encienden las luces amarilla y azul: Inicio

Parpadeo amarillo y azul: la red se está conectando

La luz azul parpadea: modo AP y comienza a grabar

El azul se ilumina: modo AP y no funciona

El flash amarillo: modo de red y registro de inicio

El amarillo se enciende: modo de red y no funciona

Se enciende la luz roja: Se está cargando

#### 4. Agregar dispositivo

1. Después de iniciar el dispositivo, busque el punto de acceso y conéctese (HDSPCAM\_XXXXXX)

en la configuración WLAN.

Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	0
XIAOSHIJIE	• • ()
CHOOSE A NETWORK.	
ChinaNet-YK7P	• = ()
CM6E1B-603E19F5B997-EE7491	÷ (j)
CM9600-9E02C2E8A632-D6F682	÷ ()
FXB	• = ()
HUAWEI-8C18	• • ()
HUAWEI-CDT6L6	• • ()
wanyi	• • ()
XIAOSHIJIE_5G	• * (ì
Other	

2. Abra la aplicación 'HDSPCAM', haga clic en "+", agregue un nuevo dispositivo de enrutador desconectado

3. Introduzca la contraseña inicial: a12345678 (las letras son minúsculas)

4. Haga clic en ÿ para terminar de agregar el enrutador

5. Tenga en cuenta automáticamente si el enrutador está conectado o no

≡ "I IDSPcan		<	ļ	Add	Devi	ice		,	,	<	Add D	evice	~
	UII	D	2	твз	69V4	UVD	Z2R(	6A71	11A	UID	тв369	V4UVDZ2R	6A7111A
	De	vice	Pass	wor	d	a123	456	78	0	Devic	ce Password	a123456	78 👁
	De	vice	Nam	e			¢	Cam	era	De	Connect to		era
There is no Device, Tap+to add new Device.											No	Yes	
	1	2	3 4	5	6	7	8	9	0				
Not been connected to the router	-	1	:;	(	)	\$	&	@	"				
Been connected to the router	#+=			-	?	1	'						
Cancel	ABC		₽		spac	e	1	retu	m				

#### **Modo WIFI**

Si hace clic en "Sí", significa que el sistema ingresa a la configuración de red remota.

Paso 1: elija una red Wi-Fi e ingrese la contraseña correspondiente.

Paso 2: Haga clic en conexión y el sistema se reiniciará automáticamente. (Alrededor de 30 segundos)

Paso 3: el dispositivo azul se ilumina cuando el dispositivo está en línea, admite vista remota

en la aplicación del teléfono.



# Modo AP

Si hace clic en "NO", significa que el sistema ingresa al modo AP y el teléfono se conectará

con punto de acceso AP del dispositivo. En esta situación, el modo AP admite ver video en vivo en

aplicación de teléfono sin red. (Mantenga la distancia efectiva de visualización en AP

# Modo dentro de los 30 metros.)

Paso 1: Abra la APLICACIÓN, haga clic en "+", elija una red Wi-Fi e ingrese la correspondiente

clave.

Paso 2: puede ver la pantalla de monitoreo de forma remota después de reiniciar el dispositivo.

5. Introducción al botón

Botón	Función					
	Sonidos					
•	Grabación					
O'	Tomar foto					
Ŷ	Audio bidireccional					
(*)	Reproducción de vídeo					
Q	Interruptor de luz infrarroja					
QVGA	Selección de flujo de código					
*	Interruptor indicador					
	Imagen de espejo					



1080P







6. Preguntas y respuestas frecuentes

P: Presione "ON/OFF" constantemente, ¿el rojo y el azul no se encienden?

R: Baja potencia, el dispositivo debe cargarse.

P: ¿Por qué el rojo y el azul se iluminan constantemente y el dispositivo está muerto después del dispositivo?

¿puesta en marcha?

R: Presione ambos botones (ENCENDIDO y APAGADO) y reinicie el dispositivo.

P: Olvidé la contraseña, ¿qué debo hacer?

R: Prensa "RESET" durante 3 segundos constantemente y el dispositivo volverá a la fábrica

ajustes. La contraseña de fábrica del dispositivo es por defecto: a12345678